


メダル回収装置

取扱説明書

TTK-1000



東洋特機株式会社

〒156-0043 東京都世田谷区松原 1-46-9 加ノ松原ビル 8F

TEL 03-5376-8711 FAX 03-5376-8720



この度は、メダル回収装置 TTK-1000 をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

ご使用前に正しく安全にお使いいただく為、この取扱説明書を必ずお読みになり、その後、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

安全にお使い頂くための重要な内容です。

取り扱いを誤った場合、感電や怪我などの障害を負う危険がある為、以下のご注意は必ずお守り下さい。

運転中は回転部分やベルトなどに、手を触れないで下さい。

メダルの噛み込みなどでコンベアが止まった場合、必ず電源を切ってから、取り除く作業を行って下さい。

制御部などの分解はしないで下さい。不完全な修理は感電、漏電による火災などの原因になる恐れがあります。

ご使用上の注意

コンベアに異物が流れますと、故障の原因になります。カバーは外さずにご使用下さい。

島内の配線が絡まりますと、コンベアに引っかかりベルトが劣化する場合があります。機械台の設置時には、ご注意下さい。

運転について

開店前（運転準備）

1. 制御 BOX（表示基板）のコンセントを電源（AC100V）に挿してください。制御 BOX のランプが点灯します。
2. メダル BOX をガイドにセットしてください。
3. 制御 BOX の電源スイッチを入れるとコンベアが回転します。



営業中（自動運転）

1. スロットのホッパーから溢れた（オーバーフローした）メダルが、回収コンベアに乗り、メダル BOX に貯まります。
2. メダル BOX に貯まったメダルが満杯センサーに触れる则表示灯（パトライト）がお知らせします。直ちに、スイッチを切りコンベアを止め、予備のメダル BOX に交換するか、メダルをストックタンク等に移して下さい。
3. 空になったメダル BOX を再度セットし、スイッチを入れて下さい。コンベアの運転が再開します。スイッチ入れ忘れ防止の為、スイッチを切っている間は、表示灯は点灯したままとなります。



閉店後（運転終了）

1. スロットホッパーからメダルを抜く（かき出す）場合、メダル BOX 側から 1 台ずつ、ゆっくり作業をして下さい。
急激に多量のメダルを流しますと、コンベアが詰まるおそれがあります。
2. 制御 BOX の電源スイッチを切り、メダル BOX 内のメダルを抜いて下さい。



定期的なお手入れ（保守点検）

毎日、数百回転している機械部品（モーターやベアリングなど）には、寿命があります。また、コンベアのベルトも特殊な方法で圧着していますが、やはり、寿命があります。


メダル回収装置を、長く愛用していただく為に、定期的な点検、修理交換を、おすすめ致します。（めやすとして設置後、年に1回）

シャフトの劣化例



左側のシャフトは、無理にまわし続けていた為、ベアリング部分が破損してしまいました。

ベルトの劣化例



左側のベルトは、劣化により圧着箇所がはがれてしまっています。